

Kit réparation pneu Tubeless

Pneu dégonfler !



Retirer le corps étranger du pneu.



Insérer le poinçon en respectant l'angle du trou afin de l'agrandir



Insérer une mèche dans le trou de l'aiguille en la centrant




Insérer l'aiguille dans le trou **sans rotation**



Mettre la moitié de la mèche dans le trou.

Retirer l'aiguille.

Gonfler le pneu.



Couper l'excès de mèche