

Testeur de batterie

Description

Le contrôleur fait débiter la batterie dans une faible résistance pendant 10 secondes. (100 A)

Il mesure la tension au départ de la mesure et au bout de 10 secondes.

En fonction de la chute de tension il indique l'état de la batterie :

- OK => bon état
- Weak => Faible
- Bad => Mauvais

Procédure de mesure

- **Brancher** l'appareil sur la batterie.
- L'appareil affiche la tension de la batterie.
- **Appuyer une fois** sur l'interrupteur.
- L'appareil affiche la tension en charge.
- Au bout de 10 secondes, l'appareil affiche l'état de la batterie et la tension.

